

Repuestos PRESTO AQUA LUX

MODELO	PRODUCTOS	CÓDIGO DEL PEDIDO	MODELO	PRODUCTOS	CÓDIGO DEL PEDIDO	MODELO	PRODUCTOS	CÓDIGO DEL PEDIDO
Unidad PRESTO AQUA LUX		Z1038-002	PTL-CL-LED Acoplamiento del LED		P1001-600	Adaptador AC		U1044-001
PRA-LUX-HP Pieza de mano PRESTO AQUA LUX		T1002	PR-AQL03 Cartucho PRESTO AQUA LUX		T1002-250	PRESTO AQUA LUX Cable (120V)		4001-0301
Tubo flexible para PRESTO AQUA LUX		Z1039-001	Soporte para la pieza de mano		Z095-206	PRESTO AQUA LUX Cable (230V)		U439-550

Repuestos PRESTO AQUA II

MODELO	PRODUCTOS	CÓDIGO DEL PEDIDO	MODELO	PRODUCTOS	CÓDIGO DEL PEDIDO	MODELO	PRODUCTOS	CÓDIGO DEL PEDIDO
Unidad PRESTO AQUA II		Z308-015	Tubo flexible para PRESTO AQUA II		Z308-050	PR-AQ03 Cartucho PRESTO AQUA		T816-016
PRA-HP Pieza de mano PRESTO AQUA		T816	QD-J B3 Acoplamiento		T354-051			

Repuestos PRESTO AQUA LUX / PRESTO AQUA II

MODELO	PRODUCTOS	CÓDIGO DEL PEDIDO	MODELO	PRODUCTOS	CÓDIGO DEL PEDIDO	MODELO	PRODUCTOS	CÓDIGO DEL PEDIDO
AFC-40 Pedal de control		Z127	Filtro de agua		U387-042	PRA II Juego de juntas tóricas botella Pack de 2		Y900-327
Dispositivo de sujeción		T815-019	Anillo del tubo (Incluye 2)		Y900-077	Juego de soportes		Z308-060
Tubo Flexible Secundario para PRESTO (2 m.)		Z101-240	PRA II Juego Botella		Z308-040	Llave de Sujeción		C034-751
Juego de Filtros de Agua (2 x tubos de agua, filtro de agua, estuche filtro de agua)		U387-040	PRA II Tapa de la botella		Z308-041			
Filtro de Agua con Estuche		Y900-069	PRA II Botella		Z308-601			

Repuestos PRESTO II

MODELO	PRODUCTOS	CÓDIGO DEL PEDIDO	MODELO	PRODUCTOS	CÓDIGO DEL PEDIDO	MODELO	PRODUCTOS	CÓDIGO DEL PEDIDO
Unidad PRESTO II		Z307-015	PR-03 Cartucho PRESTO		T815-016	Llave cilíndrica LAB		H005-751
PR-HP Pieza de mano PRESTO (Incluye tubo flexible de 2m)		T815	Dispositivo de sujeción		T815-019	Llave de Sujeción		C034-751
AFC-40 Pedal de control		Z127	Tubo flexible para PRESTO (2 m.)		T815-220			
Soporte para la pieza de mano		Z010-134	Tubo Flexible Secundario para PRESTO (2 m.)		Z101-240			

NAKANISHI INC.
www.nsk-inc.com

700 Shimohinata Kanuma-shi
Tochigi 322-8666,
Japan
TEL : +81 (0)289-64-3380
FAX : +81 (0)289-62-5636

NSK Dental Spain SA
www.nsk-spain.es

C/ Módena, 43 El Soho-Európolis
28232 Las Rozas, Madrid,
España
TEL : +34 91 626 61 28
FAX : +34 91 626 61 32

NSK Europe GmbH
www.nsk-europe.de

Elly-Beinhorn-Strasse 8
65760 Eschborn,
Germany
TEL : +49(0)6196 77606-0
FAX : +49(0)6196 77606-29

NSK

GAMA TURBINA DE AIRE SIN LUBRICACIÓN

PRESTO AQUA LUX
PRESTO AQUA II
PRESTO II

precisión rendimiento



El PRESTO AQUA LUX incorpora una luz LED, ideal para realizar un trabajo técnico de gran calidad.



Powerful Partners®

PRESTO AQUA LUX

Turbina de aire sin lubricación y con pulverizador de agua, refrigerante y luz LED.

Es especialmente ideal para trabajar con cerámica con base de zirconio. La luz LED genera luz natural de gran calidad, cómoda para la vista, y muestra los colores reales sin esconder ningún detalle. El pulverizador de agua refrigerante elimina el calor que producen los materiales cuando son trabajados, previene micro-roturas y ayuda a controlar los restos producidos por los cortes.

Trabajo eficiente con una visión más nítida gracias al acoplamiento de luz LED.



Ventajas de utilización del LED

- Más nítido** : Las luces LED general una luz natural de calidad que garantiza una visión más nítida en comparación con la luz halógena.
- Duradero** : Las fuentes de luz LED son más duraderas que las bombillas halógenas.
- Más seguro** : La luz LED es más segura, ya que genera menos calor que una bombilla halógena. La luz LED, una luz de gran calidad que imita la luz natural, es agradable.



Dos Opciones de Pulverización de Agua

El pulverizador de agua puede utilizarse con gotas finas o con pulverizador tipo bruma.



MODELO PTL-CL-LED CÓDIGO DEL PEDIDO P1001-600 
• Acoplamiento LED



MODELO PRA-LUX-HP CÓDIGO DEL PEDIDO T1002 **Óptico**

- 320.000 min⁻¹
- Pulverizador de agua refrigerante
- No necesita lubricación
- Pieza de mano giratoria, sin torsiones del tubo flexible
- Bajo ruido y baja vibración
- Mecanismo anti-polvo único

PRESTO AQUA LUX

MODELO PRESTO AQUA LUX (120V) CÓDIGO DEL PEDIDO Y1001-199

MODELO PRESTO AQUA LUX (230V) CÓDIGO DEL PEDIDO Y1001-151

Contenido

- Unidad PRESTO AQUA LUX
- Pieza de mano PRESTO AQUA LUX
- Acoplamiento PTL-CL-LED
- Tubo flexible para PRESTO AQUA LUX
- Pedal de control (AFC-40)
- Tubo flexible secundario para PRESTO
- Adaptador AC
- Soporte de la pieza de mano

Características

- Capacidad de utilización de agua de botella y de agua del grifo
- Extracción rápida y sencilla de la botella de agua



PRESTO AQUA I

Turbina de aire de mano (sin lubricación) con pulverizador de agua



MODELO **QD-J B3** CÓDIGO DEL PEDIDO **T354-051**

- Acoplamiento PRESTO AQUA

MODELO **PRA-HP** CÓDIGO DEL PEDIDO **T816** **No óptico**

- 320.000 min⁻¹
- Pulverizador de agua refrigerante
- No necesita lubricación
- Pieza de mano giratoria, sin torsiones del tubo flexible
- Bajo ruido y baja vibración
- Mecanismo anti-polvo único

PRESTO AQUA II

MODELO **PRESTO AQUA II** CÓDIGO DEL PEDIDO **Y150-023**

Contenido

- Unidad PRESTO AQUA II
- Pieza de mano PRESTO AQUA
- Acoplamiento QD-J B3
- Tubo flexible para PRESTO AQUA II
- Pedal de control (AFC-40)
- Tubo flexible secundario para PRESTO

Características

- Capacidad de utilización de agua de botella y de agua del grifo
- Extracción rápida y sencilla de la botella de agua



Turbina de aire de mano sin lubricación



MODELO **PR-HP** CÓDIGO DEL PEDIDO **T815** **No óptico**

- 320.000 min⁻¹
- No necesita lubricación
- Bajo ruido y baja vibración
- Mecanismo anti-polvo único

PRESTO II

MODELO **PRESTO II** CÓDIGO DEL PEDIDO **Y150-022**

Contenido

- Unidad PRESTO II
- Pieza de mano PRESTO
- Pedal de control (AFC-40)
- Soporte para pieza de mano
- Tubo flexible para PRESTO
- Tubo flexible secundario para PRESTO

